

## GUIDE POUR L'INSTALLATION DE VOS PORTES ET FENÊTRES

### ÉTAPES À SUIVRE AVANT L'ARRIVÉE DES INSTALLATEURS :

1. Les installateurs seront présents pour débiter les travaux vers 7H00 AM. (Sauf sur avis contraire).
2. S'assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour stationner le camion et la remorque des installateurs devant la maison.
3. Libérer l'accès à votre porte ou fenêtre à l'extérieur. (Déneiger un chemin lorsqu'il y a accumulation de neige).
4. S'assurer qu'il y a un espace de 4' (pieds) devant la porte ou la fenêtre à l'intérieur.
5. Retirer les rideaux ou stores ainsi que les supports devant les fenêtres avant l'arrivée des installateurs.

Si possible, S.V.P., ne pas céder d'autres corps de métier lors de la journée des travaux.

### ÉTAPES À SUIVRE APRÈS LES TRAVAUX :

1. Retirer le collant des fenêtres confirmant que les thermos ont le Low-E Argon.
2. Nettoyer les vitres et passer un linge humide sur le soufflage de PVC intérieur.
3. Boucher les trous des clous sur les moulures (exemple de produit : Lepage, bouche-pore).
4. Peinturer les moulures de pin jointé ou de MDF.

❖ Veuillez remettre votre paiement final aux installateurs. S'il ne s'agit pas d'un paiement par chèque, S.V.P., communiquer avec Vanessa Paradis au numéro (450) 624-0200 afin de procéder à votre paiement.

En espérant que vous serez satisfaits de votre projet et que nous pourrons à nouveau vous servir dans vos projets futurs.

Merci de la confiance accordée à toute l'équipe de Portes et fenêtres Laval.